

PF60E型 ('82/4~)

No	線径	線色	回	路	備考
1	5	W	(2)に接続	ヒューズボックス (B <sub>1</sub> )	
2	AVX 5	W	(1)に接続	ジェネレータ (B)	
3	3	W	(1)に接続	フュージブルリンクに接続"X"	
4					
5					
6	AVX 2	L	ジェネレータ (B)	レギュレータ (B)	
7	AVX 0.85	B	" (E)	" (E)	
8	AVX 0.85	G	" (N)	" (N)	
9	AVX 1.25	Br	" (F)	" (F)	
10	1.25	W	フュージブルリンクに接続"Z"	" (I)	
11	2	WR	" "Y"	" (W)	
12	1.25	WR	" "Y"	インスト・ハーネスに接続"B"	チャージ
13	3	W	(1)に接続	イグニッション&スタータスイッチ (B)	
14	3	BW	バッテリー・ケーブルに接続	" (ST)	
15	2	BR	(32)に接続	" (R)	
16					
17					
18	2	BY	フュージブルリンクに接続"Z"	イグニッション&スタータスイッチ (IG)	
19	2	L	ヒューズボックス (ACC)	" (ACC)	
20	2	BY	(18)に接続	ヒューズボックス (IG)	
21	1.25	BY	フュージブルリンクに接続"Z"	イグニッションコイル (+)	
22	1.25	BY	(21)に接続	エンジンハーネスに接続	ディストリビュータ
23	0.85	BR	イグニッションコイル (-)	"	"
24	2	W	(1)に接続	フュージブルリンクに接続"U"	
25	1.25	WL	フュージブルリンクに接続"U"	メインリレー	
26	1.25	WG	EPCハーネスに接続 (B <sub>1</sub> )	"	ドロッピングレジスタ (フューエルインジェクタ)
27	1.25	WL	(25)に接続	"	
28	1.25	WB	EPCハーネスに接続 (B <sub>2</sub> )	"	コントロール・ユニット
29	1.25	BY	(10)に接続	"	コイル電源 (IG)
30	0.5	B	(47)に接続	"	コイル・アース

No	線径	線色	回	路	備考
31	1.25	WL	(25)に接続	フューエルポンプリレー	
32	1.25	BR	ボデーハーネスに接続	"	フューエルポンプ
33	1.25	WR	(12)に接続	"	コイル電源
34	0.5	B	(47)に接続	"	コイルアース
35					
36					
37					
38	1.25	BR	(32)に接続	EPCハーネスに接続 (A/R)	エアー・レギュレータ
39	2	BW	(14)に接続	" (ST)	スタータ
40					
41	2	W	(1)に接続	リレーボックス	
42	2	RL	リレーボックス	ヘッドランプ (右側)	アッパ
43	2	RY	"	"	ロワー
44	2	B	ボデー・アース (右側)	"	アース
45	1.25	RL	(42)に接続	" (左側)	アッパ
46	1.25	RY	(43)に接続	"	ロワー
47	1.25	B	ボデー・アース (左側)	"	アース
48	0.5	RW	リレーボックス	コンビネーションスイッチ (HS)	ライティング・リレー
49	0.5	RL	"	" (HU)	ディマ・リレー
50	0.5	R	"	" (TS)	テール・リレー
51	0.5	B	(168)に接続	" (E)	アース
52					
53					
54					
55	0.5	GR	(61)に接続	ライト・ブザー	
56	0.5	BY	(194)に接続	"	イグニッション電源
57	0.5	BL	(98)に接続	"	ドアスイッチ
58					
59					
60					
61	1.25	GR	リレーボックス	ボデーハーネスに接続	リヤコンビネーションランプ (テール)
62					
63	0.5	GR	(61)に接続	インストハーネスに接続 "A"	クロック
64	0.85	GR	"	フロントコンビネーションランプ (右側)	クリアランス
65	0.85	GR	"	" (左側)	"
66	0.85	RG	インストハーネスに接続 "A"	フォグランプ (右側)	

No	線径	線色	回	路	備考
67	0.85	B	(44)に接続	フォグランプ (右側)	
68	0.85	RG	(66)に接続	" (左側)	
69	0.85	B	(47)に接続	"	
70					
71					
72	0.5	GY	フロントコンビネーションランプ (右側)	コンビネーションスイッチ (PL)	
73	0.5	GY	(72)に接続	フロントコンビネーションランプ (左側)	
74	0.5	GY	"	ボデーハーネスに接続	リヤコンビネーションランプ (P)
75	0.85	G	(97)に接続	コンビネーションスイッチ (B <sub>2</sub> )	ハザード電源
76	0.85	BY	ヒューズボックス (6)	" (B <sub>1</sub> )	ターン電源
77	0.85	GY	フラッシュユニット (B)	" (F)	
78	0.85	GW	" (L)	" (TB)	
79	0.85	GL	フロントコンビネーションランプ (右側)	" (TR)	ターン (右側)
80	0.85	GB	" (左側)	" (TL)	ターン (左側)
81	0.5	GL	(79)に接続	インストハーネスに接続 "A"	
82	0.5	GB	(80)に接続	"	
83	0.85	GL	(79)に接続	ボデーハーネスに接続	リヤコンビネーションランプ (ターン)
84	0.85	GB	(80)に接続	"	
85	0.85	GL	(79)に接続	サイドターン・シグナルランプ (右側)	
86	0.5	GB	(80)に接続	" (左側)	
87	0.5	B	(44)に接続	フロントコンビネーションランプ (右側)	アース
88	0.5	B	(47)に接続	" (左側)	"
89	0.5	B	(44)に接続	サイドターン・シグナルランプ (右側)	"
90	0.5	B	(47)に接続	" (左側)	"
91					
92	0.5	B	(168)に接続	フラッシュユニット (E)	アース
93	0.5	RB	(76)に接続	ミッションハーネスに接続	
94	0.5	RL	ボデーハーネスに接続	"	
95					
96					
97	0.85	R	ヒューズボックス (3)	ルームランプハーネスに接続	
98	0.5	B	ドア・スイッチ (左側)	"	

No	線径	線色	回	路	備考
99	0.85	G	ヒューズボックス (1)	ストップランプスイッチ	
100	0.85	G	ボデーハーネスに接続	"	
101	0.5	GB	ヒューズボックス (2)	ホーン (右側)	
102	0.5	GR	コンビネーションスイッチ (H <sub>0</sub> )	"	ホーン・スイッチ
103	0.5	GB	(101)に接続	ホーン (左側)	
104	0.5	GR	(102)に接続	"	
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111	0.5	BR	(23)に接続	インストハーネスに接続"A"	タコメータ
112	0.5	YB	サーモユニット	" "B"	サーモメータ
113	0.5	BY	ヒューズボックス (5)	" "A"	メータ電源
114	0.5	R	(75)に接続	"	クロック
115	0.5	YL	エンジンハーネスに接続	"	オイルプレッシャメータ
116	1.25	BL	(10)に接続	"	ヒートウォニングランプ電源
117	0.5	YW	エンジンハーネスに接続	"	オイル
118	0.5	Y	ブレーキオイルタンク	"	
119	0.85	L	ヒューズボックス (4)	"	シガーライタ
120	0.5	G	(76)に接続	"	リヤデフォッグガススイッチ
121	0.5	LO	リレーボックス	"	リヤデフォッグガリレー
122	0.85	RB	"	"	フォグランプスイッチ
123					
124	0.5	B	ボデーアース (右側)	インストハーネスに接続"A"	メータアース
125					
126	0.5	RL	(42)に接続	インストハーネスに接続"B"	ビーム
127	0.5	YR	ボデーハーネスに接続	"	フューエルメータ
128	0.5	LR	"	ドアハーネスに接続 (左)	スピーカ右側 (-)
129	0.5	BrY	"	インストハーネスに接続"B"	" 左側 (+)
130	0.5	LY	"	"	" 右側 (+)
131	0.5	YG	"	"	パーキングブレーキ
132	0.5	YL	"	"	フューエルウォーニングランプ
133	0.5	GW	"	"	ストップウォーニングランプ
134	0.85	B	(47)に接続	"	シガーライタアース
135	0.5	LB	ヘッドランプクリーナ・タイマ	"	ヘッドランプクリーナスイッチ

No	線径	線色	回	路	備考
136	3	W	(1)に接続	ヒータリレー	
137	3	WL	ヒューズボックス (B <sub>2</sub> )	"	
138	1.25	WR	(12)に接続	"	チャージ
139	0.5	B	(134)に接続	"	アース
140					
141	1.25	L	ヒューズボックス (10)	インストハーネスに接続 "A"	ブロワモータ電源
142	0.85	LW	ブロワモータ (L)	" "B"	ファンスイッチ
143	0.85	LY	" (M <sub>1</sub> )	" "	"
144	0.85	LR	" (M <sub>2</sub> )	" "	"
145	1.25	LB	" (H)	" "	"
146	1.25	LB	(145)に接続	エアコンリレー (Hi)	
147	1.25	L	ブロワモータ	"	
148	0.5	LO	インストハーネスに接続 "B"	"	
149	0.5	B	(176)に接続	"	
150	1.25	L	(147)に接続	ブロワモータ	
151	0.85	GR	ヒューズボックス (9)	エバポレータ	
152	0.85	G	マグネット・クラッチ	"	
153	0.5	LO	(148)に接続	"	CIRC・スイッチ
154	0.5	LgB	インストハーネスに接続 "A"	"	TEMPレバー
155	0.5	B	(168)に接続	"	アース
156	0.5	LgR	インストハーネスに接続 "A"		TEMPレバー
157					
158					
159					
160					
161					
162	1.25	LR	ボデーハーネスに接続	リレーボックス	リヤデフォグ
163	0.5	B	(134)に接続	"	リヤデフォグ・リレーアース
164	0.85	L	ヒューズボックス (7)	コンビネーションスイッチ (B)	ワイパスイッチ (B)
165	0.85	LW	ワイパモータ (L)	" (L <sub>o</sub> )	
166	0.85	LY	" (H)	" (H <sub>1</sub> )	
167	0.85	LR	" (P)	" (A <sub>s</sub> )	
168	0.85	B	(44)に接続	" (E)	
169	0.5	LB	ウォッシュタンク (B)	" (SW)	
170	0.5	B	(134)に接続	ウォッシュタンク (S)	
171	0.85	L	(164)に接続	ワイパモータ (B)	
172	2	W	(1)に接続	ウォッシュタンク (B)	ヘッドランプクリーナ

No.	線径	線色	回	路	備	考
173	2	LW	ウォッシュタンク (T)	ウォッシュタイマ (W)		
174	0.85	L	(171)に接続	" (B)		
175	2	B	ボデーアース (左側)	" (E)		
176	0.85	B	(47)に接続	ワイハモータ (E)		アース
177						
178						
179						
180						
181	0.5	L	(119)に接続	ミラー・スイッチ (B)		
182	0.5	BrR	ミラー右側 (S)	" (S)		
183	0.5	BrY	" (M <sub>1</sub> R)	" (M <sub>1</sub> R)		
184	0.5	BrB	" (M <sub>2</sub> )	" (M <sub>2</sub> )		
185	0.5	B	(168)に接続	" (E)		
186	0.5	B	(44)に接続	ミラー右側 (E)		
187	0.5	BrR	(182)に接続	ミラー左側 (S)		
188	0.5	BrW	ミラー・スイッチ (M <sub>1</sub> L)	" (M <sub>1</sub> L)		
189	0.5	BrB	(184)に接続	" (M <sub>2</sub> )		
190	0.5	B	(47)に接続	" (E)		
191	3	W	(1)に接続	フューズブルリンクに接続 "T"		
192	2	W	フューズブルリンクに接続 "T"	サンルーフ・リレー (B)		
193	2	L	サンルーフケーブルに接続	" (S)		
194	0.5	BY	(76)に接続	" (IG)		
195	0.5	B	(134)に接続	" (E)		
196						
197						
198						
199						
200						
201	0.5	B	(44)に接続	ブレーキオイルタンク		
202	0.5	L	(21)に接続	コンデンサ		
203	0.5	G	(152)に接続	ファーストアイドル		
204						
205						
206						
207						
208						
209						

No.	線径	線色	回	路	備考
210					
211	0.5	BR	ECGIハーネスに接続	イグニッションコイル (-)	
212	1.25	BY	(10)に接続	カースピードセンサ	
213	0.5	W	インストハーネスに接続"B"	"	リードスイッチ
214	0.5	G	ECGIコントロールボックス	"	
215	0.5	B	(134)に接続	"	
216	1.25	BY	(212)に接続	サーモコントローラ	電源
217	0.5	Lg	インストハーネスに接続"A"	"	ヒートウォニングランプ
218	1.25	WR	(12)に接続	"	
219	0.5	B	(134)に接続	"	アース
220	0.5	LgR	サーモセンサ	"	
221	0.5	LgB	"	"	
222					
223					
224					
225					
226					
227					
242	0.5	W	インストハーネスに接続"A"	ドアハーネスに接続 (右側)	スピーカ右側 (+)
243	0.5	LR	" " "B"	" (右側)	" 右側 (-)
244	0.5	WL	" " "B"	" (左側)	" 左側 (+)
245	0.5	LR	(128)に接続	(243)に接続	" 左側 (-)
246					
247					
248					
249					
250					
251	0.85	Br	ヒューズボックス (8)	ボデーハーネスに接続	ワイパモータ (B <sub>2</sub> )
252	0.85	B	(168)に接続	リヤワイパスイッチ (B)	
253	0.85	LW	ボデーハーネスに接続	" (B <sub>1</sub> )	ワイパモータ (B <sub>1</sub> )
254	0.85	LO	"	" (P)	" (P)
255	0.5	LB	"	" (W)	ウォッシュタンク (B)
256	0.5	B	(168)に接続	"	ウォッシュ
257					
258					
259					
260					

No.	線径	線色	回	路	備	考
261	0.7	R	フュージブルリンク			
262	0.3	Br	"			
263	0.3	Br	"			
264	0.3	Br	"			
265	0.3	Br	"			