

リヤハーネス(全)

No	線径	線色	回	路	備考
1	1.25	BR	ボデーハーネスに接続	フューエルポンプ	ZZのみ
2	0.5	YL	"	フューエルタンク・ユニット	フューエルウォーニング ・ランプ
3	0.5	YR	"	"	フューエルメータ
4	0.5	LR	"	スピーカ右(-)	
5	0.5	LY	"	" (+)	
6	0.5	LR	(4)に接続	" 左(-)	
7	0.5	Br Y	ボデーハーネスに接続	" (+)	
8	1.25	LR	"	リヤデフォッグ	
9	0.85	GR	"	リヤコンビネーション・ランプ (右)	テールランプ
10	0.85	GR	(9)に接続	" (左)	"
11	0.85	G	ストップランプ・リレー	" (右)	ストップランプ
12	0.85	G	(11)に接続	" (左)	"
13	0.5	Gy	ボデーハーネスに接続	" (右)	パーキングランプ
14	0.5	Gy	(13)に接続	" (左)	"
15	0.5	RL	ボデーハーネスに接続	" (右)	バックアップ・ランプ
16	0.5	RL	(15)に接続	" (左)	"
17	0.5	GL	ボデーハーネスに接続	" (右)	ターンシグナル・ランプ
18	0.5	GB	"	" (左)	"
19	0.85	B	アース	" (右)	アース
20	0.85	B	(19)に接続	" (左)	"
21	0.5	GR	(9)に接続	ライセンスプレート・ランプ	
22	0.5	B	(19)に接続	"	アース
23	0.5	GR	(9)に接続	"	
24	0.5	B	(19)に接続	"	アース
25	0.85	G	ボデーハーネスに接続	ストップランプ・リレー	ストップランプ・スイッチ
26	0.5	GW	"	"	ストップランプ・ウォー ニングランプ
27	0.5	B	(19)に接続	"	アース
28	1.25	L	ボデーハーネスに接続	ワイパモータ	ヒューズ (No 8)
29	0.85	LW	"	"	
30	0.85	LR	"	"	オートストップ
31	0.5	L	(28)に接続	ウォッシュタンク	
32	0.5	LB	ボデーハーネスに接続	"	ウォッシュ・スイッチ
33	1.25	B	アース	フューエルポンプ	アース