

ボデーハーネス (全車)

No	線径	線色	回	路	備考
1	0.5	YG	シャシハーネスに接続	パーキングブレーキ・スイッチ	ブレーキウォーニング・ランプ
2					
3					
4	3	WB	シャシハーネスに接続	インヒビタスイッチ	イグニッション&スタート・スイッチ (ST)
5	3	BW	"	"	スタータ(C)
6	0.85	RW	"	"	ヒューズ(6)
7	0.85	RL	"	"	バックアップランプ
8	0.5	LgW	"	"	ニュートラル・スイッチ
9	0.5	Lg	"	"	アース
10	0.5	GR	"	インジケータランプ	ライティング・スイッチ
11	0.5	B	"	"	アース
12	0.5	BW	"	リヤハーネスに接続	スピーカ 右側 (+)
13	0.5	B	"	"	" 右側 (-)
14	0.5	B	"	"	右側 (+)
15	0.5	B	"	"	フューエルメータ
16	0.5	B	"	"	ターン 右側
17	0.85	B	"	"	テールランプ
18	0.85	B	"	"	バックアップランプ
19	0.85	B	"	"	ワイパ(オートストップ)
20	1.25	B	"	"	"
21	0.5	BW	"	"	ストップウォーニング・ランプ
22	0.5	B	"	"	フューエル・ランプ
23	0.5	B	"	"	パーキング・ランプ
24	0.5	B	"	"	ターン 左側
25	1.25	B	"	"	ストップランプ
26	1.25	B	"	"	フューエルポンプ
27	1.25	BW	"	"	ウォッシュタンク
28	1.25	B	"	"	リヤデフォッガ
29	1.25	B	"	"	ヒューズ(8)→リヤワイパ・モータ